

Hersteller Information/Anleitung

Reinigung, Wartung der **Mise en place®SpeedChef**

Filterreinigung

- 1x pro Woche den Filter entnehmen
- Filter in der Geschirrspülmaschine reinigen
- Nach Trocknung wieder einsetzen, ohne Filter funktioniert der Ofen nicht!

Grillplatten

- Grillplatte einsetzen
- Grillplatte nicht in der Geschirrspülmaschine reinigen
- Grillplatte mit feuchtem Tuch abwischen, keinen Grillreiniger verwenden
- Grillplatte kann im nicht mehr heißen Zustand mit 2 Backhandschuhen o.Ä. nach dem Lösen der Schrauben aus dem Ofen gehoben werden

Reinigungsschritte (Handschuhe & Schutzbrille tragen)

- Reinigung täglich!
 - SpeedChef ausschalten (Button "AUS" 3 Sec. gedrückt halten).
 - Der Ofen benötigt ca. 25 Min. zum Runterkühlen auf 40°C. Nur wenn der Lüfter aus ist, darf gereinigt werden. Der Ofen zeigt im Display, wann gereinigt werden darf.
 - Ofenklappe bis zum 45° Einrastpunkt öffnen oder wenn Platz ganz öffnen.
 - Wenn Signal ertönt und Lüfter aus ist, kann mit der Reinigung gestartet werden.
1. Backgutträger (Schlitten, Platte, Presse) Schraube lösen, aus dem Ofen heben, beiseite stellen (hitzeresistent), nicht mit Grillreiniger reinigen.
 2. Reiniger in die Backkammer & Ofentür sprühen, nicht an die Decke, wo sich die Düsen befinden. 5-10 Min. einwirken lassen.
 3. Verschmutzungen mit Lappen entfernen, starke Verschmutzungen können vorsichtig mit Schwamm entfernt werden. Feucht nachwischen, Reiniger komplett entfernen.
 4. Decke mit Lappen/Schwamm mit Reiniger wischen. Feucht nachwischen, Reiniger komplett entfernen (nicht sprühen!).
 5. Nach der Reinigung bleibt der Bildschirm „Ofen aus“ (Es gibt keinen schwarzen Bildschirm).

