



Service und Pflegeanleitung von Foster Kühlmöbeln aus der EcoPro G2-Serie EP 700 Modelle


A



B



C



A

Öffnen Sie die Tür und lösen Sie die Schraube unterhalb der Blende mit einem Kreuzschraubendreher.

B

Danach können Sie die Blende mit beiden Händen nach oben klappen. Die Blende kann man um 180° klappen, so dass diese auf dem Kühlschrankkorpus oben aufliegt.

C

Vorne links ist ein Rippenkondensator mit Aluminiumlamellen. Sollte der Kondensator dreieckig sein, klappen Sie bitte die Blende zurück, machen das Gerät stromlos und ziehen den Netzstecker. Nach Aufklappen der Blende nehmen Sie sich wenn möglich einen Staubsauger oder eine Handwaschbürste mit langen Borsten. Reinigen Sie den Kondensator mit Streichbewegungen von oben nach unten. Die Lamellen müssen sorgfältig von Flusen und Staub befreit werden. Vorsicht die Lamellen sind scharfkantig. Nicht von links nach rechts streichen sondern nur von oben nach unten.

Den Vorgang bitte so oft wiederholen, bis kein Dreck mehr zu sehen ist bzw. alles abgesaugt ist.

Klappen Sie die Blende wieder herunter, schrauben Sie die Kreuzschraube wieder hinein, stecken Sie den Stecker wieder in die Steckdose und das Möbel wird den Betrieb wieder aufnehmen. Bitte kontrollieren Sie im Display, ob die beiden Leuchten für Kompressor und Lüfter aufleuchten. Danach kann der Arbeitsbetrieb wieder aufgenommen werden.

Hinweis: Ein sauberer Kondensator verringert die Laufzeit der Maschine, spart bis zu 20% Strom und erhöht die Lebensdauer des Kompressors!

Foster Refrigerator Deutschland, Burdastraße 6, 77746 Schutterwald

Tel.: 0781 990784 0

Fax: 0781 990784 4

info@foster-de.com