

Hersteller Information/Anleitung

Reinigung, Wartung des **Mise en place®** Hochleistungs-Induktionsfeld



Tägliche Reinigung und Wartung

Reinigen Sie die Oberfläche mit einem milden Reinigungsmittel und/oder einem lebensmittel-echten Flüssigreiner, der die Silikondichtung um das Glas nicht durchdringt.

Glasreinigung

HINWEIS: Die Reinigung von Ceran®-Glas unterscheidet sich nicht von der Reinigung anderer ähnlicher Glasoberflächen. Sie können alle handelsüblichen Glasreinigungsprodukte verwenden.

Zur Entfernung von hartnäckigen Rückständen können Sie einen Klingenschaber oder einen nicht kratzenden Schwamm verwenden. Beim Schaben setzen Sie Ihren Klingenschaber in einem Winkel von ca. 20° bis 30° am Glas an. Anschließend das Glas mit einem Reinigungsmittel reinigen.

Wöchentliche Reinigung und Wartung

Den Luftfilter im Herd reinigen (z.B. ganz einfach in der Spülmaschine) und wieder einsetzen, sobald dieser trocken ist.

Jährliche Wartung

Empfehlung: Lassen Sie das Induktionsgerät einmal jährlich durch einen zugelassenen Techniker überprüfen.

Allgemeine Wartungstipps:

- Induktionskochgeschirr auf ordnungsgemäßen Zustand überprüfen.
- Lassen Sie einen zugelassenen Techniker prüfen und sicherstellen, dass:
 - Alle Lüfter einwandfrei funktionieren.
 - Sich keine Fettansammlungen um das Gerät und im Lüfter gebildet haben.
 - Die Silikonfugen vom Ceran- und Displayglas in gutem Zustand sind.

